

EINSTELLEN DER KANISTER MIT LÖSEMITTEL



**BEIM EINSTELLEN DER KANISTER BITTE NUR JEWEILS ZWEI KANISTER ÜBEREINANDER STELLEN.
ES SOLLEN MAX. 50 KANISTER PRO STAHLBEHÄLTER EINGESTELLT WERDEN.
WENN DER STAHLBEHÄLTER BEFÜLLT IST, BITTE DEN NÄCHSTEN NUTZEN.**