



**DIENSTSTELLE-
UMWELTSCHUTZ**

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeiten mit einem A S P -Abfall-Sammelbehälter für Partikel

Datum: 20.01.2016

Anweisung Nr.: 6a

Revision: 0

Ersteller: Hr. Müllges

Seite: 1 von 1

BEZEICHNUNG



Die **Abfall-Sammelbehälter für Partikel (ASP)** sind Großbehälter aus Stahlblech zum Sammeln, Lagern und Transportieren von „Gefährlichen Abfällen“ und „Sehr gefährlichen Abfällen“ !

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Es besteht die Gefahr von Verletzungen beim Öffnen und Schließen sowie bei Ortsveränderung, Bewegen des ASP.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



EN 388

P280: Schutzhandschuhe tragen,
bei Ortswechsel bzw. Bewegen des ASP Schutzschuhe,
Schutzkleidung tragen.



ggf.
Sicherheits-
schuhe



ggf. Arbeits-
kleidung

Info:



EN 388 - Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN



Zum Öffnen des ASP werden die beiden Metallhebel an der Frontseite nach oben gedrückt, wodurch sich die Verschlussbügel am ASP- Behälter lösen und der Deckel geöffnet werden kann. Der Deckel öffnet gewichtsentslastet (durch Scharnierfedern) und arretiert bei 70° sowie 270°

Zum Verschließen werden die Verschlussbügel am Deckelhaken eingehängt und der Metallhebel nach unten gedrückt. Danach die Verschlusssicherung einsetzen.

ERSTE HILFE



Erste Hilfe leisten bei Verletzungen:
(Quetschungen / Hautabschürfungen / Schnitten)

Pflaster bzw. Verband anlegen, ggf. ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen

INFORMATIONEN

Leiter Umweltschutz: Tel. 24142

Auskunft Umweltschutz: 23809

Behälter der Dienststelle Umweltschutz, Campus zuführen.